

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

При реализации прибора через предприятие розничной торговли следует убедиться в работоспособности и в соответствии комплектности прибора. Заполнение раздела ниже обязательно.

Изготовитель:  
«Веньчжоу Притех Индустриал»,  
№ 103 Хонгдьян Роуд Саус, Веньчжоу, Чжэцзян, Китай.

WENZHOU PRITECH INDUSTRIAL CO. LTD  
No.103 Hongdian Road South, Wenzhou, Zhejiang, China.

Изготовлено для АО «БЗМЗ»

Допускается взаимная чистка с помощью кисточки промывать бреющий блок и основание, с которым соединяется блок, под струей теплой водопроводной воды [4], [5]. Дайте просохнуть блоку и бритве от воды. Корпус прибора допускается протирать от воды мягкой тканью.

Закройте бреющий блок [6]. Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Выполняйте очистку бреющего блока прибора после каждого использования в соответствии с инструкциями выше.

Не реже, чем раз в два месяца, следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого:

- Снимите защитный колпачок с бреющего блока [1].
- Откройте бреющий блок, потянув его [3], с помощью кисточки очистите блок.
- с помощью кисточки очистите рамку и пространство внутри бреющего блока или промойте под струей теплой водопроводной воды;
- закройте собранный блок;
- наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

### Внимание!

При регулярном использовании прибора рекомендуется 1 раз в 6 месяцев (или при появлении характерного металлического скрежета) выполнять смазку режущих головок бреющего блока. Для этого нанесите 1 каплю (но не более) масла для швейных машин на каждую режущую головку. Включите прибор на 10-20 секунд. Излишки масла аккуратно удалите салфеткой.

Если Вы по каким-либо причинам длительное время не пользуетесь прибором, рекомендуется зарядка аккумуляторов через каждые 6 месяцев.

## ЭЛЕКТРОБРИТВА

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

# Бергск

## 3387A

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Прибор храните в помещении при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком. Для вертикального расположения прибора и удобства хранения используйте подставку, идущую в комплекте.

Упакованные приборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. После длительного пребывания на холоде перед включением прибор необходимо выдержать в течение 2 часов при комнатной температуре (+18...+25°C).

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 1-го года со дня приобретения.

Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии не принимаются.

При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.

При возникновении неисправности в течение гарантийного срока обращайтесь в гарантийную мастерскую или на предприятие торговли, где Вы приобрели данный прибор. При возникновении неисправности по истечении гарантийного срока обращайтесь в сервисный центр по ремонту бытовых электроприборов.

Прибор, не очищенный от срезанной щетины, пыли и грязи, к гарантийному обслуживанию не принимается.

### Утилизация.

При снятии с эксплуатации прибор необходимо утилизировать в соответствии со всеми правилами и предписаниями, принятыми местными органами власти.



Пояснение к рисункам  
смотреть в тексте  
данного руководства.  
Номер рисунка  
обозначен в квадратных  
скобках [ ].

В рисунках могут  
быть изменения.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Допускается чистка под струей водопроводной воды.

**Внимание!** Отсоединяйте части, удерживаемые в руке, от питающей сети перед чисткой их в воде.

Запрещается промывать установленный на корпус прибора бреющий блок под струей воды в режиме зарядки аккумуляторов.

Запрещается окунать или погружать подставку, шнур-соединитель в воду либо брать мокрыми руками. Запрещается полностью погружать прибор в воду.

Запрещается использовать прибор с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура-соединителя, прорезанной сеткой бреющего неподвижного ножа. Поврежденный шнур-соединитель ремонту не подлежит. Поврежденный шнур-соединитель следует заменить на шнур-соединитель той же модели.

Запрещается промывать бреющий блок или корпус прибора под струей воды горячее плюс 60°C.

Срок службы прибора – 1 год.

Встроенные аккумуляторы содержат вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовым мусором, сдайте его в специализированный пункт приема.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электробритва «БЕРДСК» модель 3387А – электроприбор личной гигиены (далее прибор), предназначенный для сухого бритья. Прибор предназначен для использования в домашних условиях.

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ IEC 60335-2-8-2016.

Прибор работает от встроенных аккумуляторов постоянного тока. Зарядка аккумуляторов осуществляется от источника постоянного тока, обеспечивающего выходное напряжение  $5V \pm 1\%$  и силу тока (500...1000)мА, через разъем USB Type-A, например, USB 2.0 на панели персонального компьютера.

Номинальная потребляемая мощность при зарядке – 5 Вт.

Зарядка аккумуляторов – 1 ч.

Время работы от полностью заряженных аккумуляторов – около 60 мин.

Режим работы – кратковременный. Рекомендуемая длительность рабочего цикла не более 10 мин.

Степень защиты (без шнура) – IPX5.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| а) прибор с защитным колпачком | -1 шт. |
| б) подставка                   | -1 шт. |
| в) шнур-соединитель            | -1 шт. |
| г) руководство по эксплуатации | -1 шт. |
| д) кисточка                    | -1 шт. |

## ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прибор имеет два режима работы:

- зарядка аккумуляторов;
- работа от аккумуляторов.

Включение прибора в режиме работы от аккумуляторов осуществляется однократным нажатием на выключатель. Выключение прибора осуществляется аналогичным способом.

**Зарядка аккумуляторов.**

Если прибор не включается и индикатор мигает красным, то необходимо зарядить аккумуляторы.

Подсоедините шнур-соединитель к прибору. Вставьте разъем шнура-соединителя в разъем USB [7]. При этом индикатор светится красным светом.

Прибор на время зарядки должен быть выключен.

Зарядка аккумуляторов – 1 час, свечение индикаторов красным и синим светом свидетельствует о завершении зарядки.

После зарядки отсоедините прибор от разъема USB. Для дальнейшего удобства пользования отсоедините шнур-соединитель от прибора.

Для увеличения срока службы аккумуляторов: заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы, не заряжайте аккумуляторы менее 1 часа и более 3 часов. Температура в помещении во время зарядки должна находиться в пределах от +15 до +40°C.

**Бритье (работа от аккумуляторов).**

Рекомендуется бриться до или спустя некоторое время после умывания. Помните, потребуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

Снимите защитный колпачок с бреющего блока [1].

Включите прибор.

Брейтесь не торопясь, перемещая прибор против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая бреющий блок к лицу [2]. При необходимости натяните кожу свободной рукой для того, чтобы придать щетине вертикальное положение.

**Внимание!** Запрещается открывать и закрывать бреющий блок во время работы прибора, это может вызвать поломку ножей.

После бритья выключите прибор.

Откройте бреющий блок, потянув его [3], с помощью кисточки очистите блок.